



# Postup montáže

Montáž exteriérových líšt



# 01 | Lištu zrežeme na 45 °C



## 02 | Opracujeme konce líšt



## 03 Na lištu nanášame flexibilné lepidlo



## 04 Nalepíme lištu na fasádu



## 05 Na spoje používame lepiacu PU penu



## 06 Nasadíme protistranu



## 07 Na spoje nanášame retušovací materiál



## 08 Vyšpárujeme případné špáry



## 09 Natreme penetračným náterom a potom silikonovou





# Postup montáže

Montáž interierových líšt



# 01 | Lištu zrežeme na 45 °C



## 02 Lepidlo nanesieme na lištu



## 03 Nalepíme prvú časť



## 04 Lepidlo nanese na spoje



## 05 Nalepíme druhú časť



## 06 Vyšpárujeme prípadné špáry pri spojoch



## 07 | Vyhladíme a zabrúsíme spoje



## 08 Vyšpárujeme případné špáry



## 09 Odstránime zbytok špárovacej lepiacej hmoty



## 10 Nafarbíme akrylátovou farbou

